



**8A P < 50W**




czerwony	rosso	czarny	nero
rot	sarkans	schwarz	melns
red	raudona	black	juoda
červená	piros	černá	fekete
červená	rood	čierna	zwart
Червөн	vermelho	Черен	preto
röd	roşu	roşu	negru
punane	rdeča	must	črna
kókkivo	punainen	mušto	musta
rojo	röd	negro	svart
rouge	noir	röd	svart
crvena	crasnyj	crna	čёрный

**8B P > 50W**





czerwony	rosso	czarny	nero
rot	sarkans	schwarz	melns
red	raudona	black	juoda
červená	piros	černá	fekete
červená	rood	čierna	zwart
Червөн	vermelho	Черен	preto
röd	roşu	roşu	negru
punane	rdeča	must	črna
kókkivo	punainen	mušto	musta
rojo	röd	negro	svart
rouge	noir	röd	svart
crvena	crasnyj	crna	čёрный





- N-6X12-Z-11W-30K-01
- N-6X12-Z-11W-40K-01
- N-6X12-Z-11W-60K-01



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „F”  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse „F”  
 This product contains a light source of energy efficiency class „F”  
 Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti „F”  
 Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti „F”  
 Tozi produkt uključava svetilnikovni izvor s klase na energijska efektivnost „F”  
 Dette produkt indeholder en lyskilde i energieeffektivitetsklasse „F”  
 Toode sisaldab energiatõhususe klassi „F” valgusallikat  
 To produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse „F”  
 Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética „F”  
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique „F”  
 Ovaj proizvod sadržiava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti „F”  
 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica „F”  
 Šis raizojums satur gaismas avotu, kura enerģētiskā efektivitātes klase ir „F”  
 Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė „F”  
 Ez a termék egy „F” energiatakarékosági osztályú fényforrást tartalmaz  
 Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse „F”  
 Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética „F”  
 Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică „F”  
 Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti „F”  
 Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on „F”  
 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass „F”  
 Dette produkt inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse „F”  
 Этот продукт содержит источник света с классом энергоэффективности „F”



N-ZASL-6X12-01



N-UCH-6X12-01



**PL OCHRONA ŚRODOWISKA / DE UMWELTSCHUTZ / EN ENVIRONMENT PROTECTION / CS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / SK OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA / BG ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛИНАТА СРЕДА / DA MILJØBESKYTTELSE / ET KESKKONNAKAITSE / EL ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ES PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE / FR PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / HR ZAŠTITA OKOLIŠA / IT PROTEZIONE DELL'AMBIENTE / LV VIDES AIZSARDZĪBA / LT APLINKOSAUGA / HU KÖRNYEZETVEDELÉM / NL MILIEU BESCHERMING / PT PROTEÇÃO AMBIENTAL / RO PROTECȚIA MEDIULUI / SL VARSTVO OKOLJA / FI YMPÄRISTÖNSUOJELU / SV MILJÖSKYDD / NO MILJØVERN / RU ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Oznaczenie znakami przekreślonego kubka wskazuje na potrzebę szczególnego postępowania z użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.  
 Produkty oznaczone tym znakiem mogą być szkodliwe dla środowiska. Wymagają one szczególnej formy przerobu, recyklingu i unieszkodliwiania.  
 Nie można wyrzucać produktów oznaczonych tym znakiem razem z innymi odpadami.  
 Zużyty bądź uszkodzony po okresie gwarancji sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Die Kennzeichnung des durchgestrichenen Eimers weist auf die Notwendigkeit einer besonderen Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin.  
 Produkte mit diesem Zeichen können umweltschädlich sein. Sie erfordern eine spezifische Form der Behandlung, Wiederverwertung und Entsorgung.  
 Sie dürfen die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgen.  
 Nach Ablauf der Garantiezeit sollte das Gerät an eine geeignete Abfallsammlung zurückgegeben werden.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that worn-out electric and electronic appliances must be handled appropriately.  
 Products with this symbol may be harmful to the environment. They require special processing, recycling, and disposal.  
 Products with this symbol cannot be disposed of together with other waste.  
 Worn-out appliances or appliances damaged after the warranty period must be disposed of through an appropriate waste collection point.

Označení symbolom přeskřítnutého odpadkového koše naznačuje potřebu zvláštního zacházení s použitým elektrickým a elektronickým vybavením.  
 Produkty označené touto značkou mohou být škodlivé pro životní prostředí. Vyžadují zvláštní formu zpracování, recyklace a likvidace.  
 Produkty označené tímto označením nemohou být likvidovány spolu s jiným odpadem.  
 Po uplynutí záruční doby musí být opotřebené nebo poškozené zařízení odevzdáno do příslušného sběrného místa.

Oznaczenie symbolom przekreślonego odpadkowego koša naznačuje potrzebę osobistego zachowania z opotrzebowanym elektrycznym i elektronicznym sprzętem.  
 Wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem mogą być szkodliwe dla środowiska. Wymagają osobistą formę spracowania, recyklingu i likwidacji.  
 Nieyhadzujecie wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem spolu s jiným odpadom.  
 Po uplynutí záruční doby musí být opotřebené alebo poškozené zariadenie odovzdané do príslušného zberného miesta.

Маркировка със знак зачернат кубка, показва необходимостта от специално боравене с отпадъчно електрическо и електронно оборудване.  
 Продуктите, маркирани с този знак, могат да бъдат вредни за околната среда. Те изискват специална форма на преобробка, рециклиране и изхвърляне на отпадъци.  
 Продуктите, маркирани с този знак, не могат да се изхвърлят заедно с други отпадъци.  
 Износеното или повреденото устройство, след изтичане на гаранционния срок, трябва да бъде предадено в подходящ пункт за събиране на отпадъци.

Mærkning med symbolen af en krydset spand indikerer behovet for særlig håndtering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.  
 Produkter markeret med dette skilt kan være skadelige for miljøet. De kræver en særlig form for behandling, genbrug og neutralisering.  
 Produkter markeret med dette skilt må ikke smides sammen med andet affald.  
 Udstyr, der bliver slidt eller beskadiget efter garantiperioden, skal tages til et passende affaldsindsamlingssted.

Risiga ämri märgiga tähistamine näitab vajadust kasutatud elektri- ja elektronikaseadmete erikätlemise järele.  
 Selle märgiga tähistatud tooted võivad olla keskkonnale kahjulikud. Need nõuavad töötlemise, ringlussevõtu ja neutraliseerimise erivormi.  
 Selle sümboliga tähistatud tooted ei tohi koos teiste jäätmetega ära visata.  
 Pärast garantiiaega kulunud või kahjustunud seadmed tuleks viia vastavasse jäätmekogumispunkti.

Η επισημάνση του διαγραφμένου κάδου αποβλήτων οι απεικονίζει ειδικό χειρισμό για το μεταχειρισμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  
 Τα προϊόντα επισημασμένα με αυτό το σύμβολο μπορεί να είναι βλαβερά για το περιβάλλον. Αυτά απαιτούν ειδική μορφή μεταχειρισμού, ανακύκλωσης και επεξεργασίας.  
 Δεν επιτρέπεται να απορριπτεί το προϊόντα επισημασμένα με αυτό το σύμβολο μαζί με άλλα απορρίματα.  
 Το χρησιμοποιημένο ή καταστραφένιο προϊόν (επειρα σπώ λήξη της περιόδου εγγύησης) πρέπει να παραδίδεται στον κατάλληλο σημείο συγκέντρωσης απορριμμάτων.

El pictograma de la poubella barrada indica la necessitat de una manipulació especial de los desechos de los equipos eléctricos y electrónicos.  
 Los productos con este símbolo pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Requieren una forma especial de tratamiento, reciclaje y eliminación.  
 No se pueden desechar los productos marcados con este símbolo junto con otros residuos.  
 Después del periodo de garantía, el equipo debe entregarse a un punto de recogida de residuos apropiado.

Le pictogramme de la poubelle barrée indique la nécessité d'une manipulation spéciale des déchets d'équipements électriques et électroniques.  
 Les produits portant ce pictogramme peuvent être nuisibles à l'environnement. Ils nécessitent une forme spécifique de traitement, de recyclage et d'élimination.  
 Vous ne pouvez pas jeter les produits portant ce pictogramme avec d'autres déchets.  
 Après la période de garantie, l'équipement usagé ou endommagé doit être retourné au point de collecte des déchets approprié.

Označavanje simbolom prekritizane koša ukazuje na potrebu posebnog rukovanja rabljenom električnom i elektroničkom opremom.  
 Proizvod označen ovim znakom mogu biti štetni za okoliš. Oni zahtijevaju poseban oblik obrade, recikliranje i neutralizacije.  
 Proizvod označen ovim simbolom ne mogu se odlagati s drugim otpadima.  
 Opremu koja je istrošena ili oštećena nakon isteka jamstvenog roka treba predati na odgovarajuću sabirno mjesto.

La marcatura del secchio barrato indica la necessità della gestione speciale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
 I prodotti che recano questo marchio possono essere dannosi per l'ambiente. Richiedono una forma specifica di trattamento, riciclaggio e smaltimento.  
 Non è consentito smaltire i prodotti contrassegnati con questo marchio insieme ad altri rifiuti.  
 Dopo il periodo di garanzia, l'apparecchio deve essere restituito ad un adeguato punto di raccolta dei rifiuti.

Simbols (pārsvērtos atkritumu konteiners uz rīteriem) norāda uz īpašu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.  
 Ar šo simbolu marķētie produkti var būt bīstami videi, un tiem ir nepieciešama speciāla utilizācija un apglabāšana.  
 Simbols norāda, ka produktus nav izmetams kā nekategorijami atkritumi.  
 Noliegtu vai pēc garantijas termiņa beigām bojātu ierīci nosūtīt uz atkritumu dalītas savākšanas punktu atbilstoši vai pārstrādāšanas nolūkiem.

Nemessejé kartu s kitomis atliekoms "Ženklas reiška, kad sunaudotj elektros ir elektroninés įrangos prietaisų atšiligu būlins kreipiti ypatingj dėmesij.  
 Šio ženklo pažymėti produktai gali sukelti žalą aplinkai. Jie reikalauja ypatingos pdirbimo ir sunaikinimo formos.  
 Taip paženkintų gaminių negalima mesti kartu su kitomis atliekomis.  
 Pasibaigus garantijai, sunaudota arba sugedusi prietaisų būlins perduoti atitinkamam atliekų surinkimo punktui.

Az áhúzott hulladékértartályú jele azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket különös módon szakszerűen kezelni.  
 Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek károsak lehetnek a környezetre. Különleges feldolgozást, újrafeldolgozást és ártalmatlanítást formát igényelnek.  
 Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket nem lehet más hulladékkal együtt kidobni.  
 A jóváírt idő után elhasználtot vagy megrongálótot berendezéseket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

Net symbolon van een doorgestreepte vuilnisbak betekend dat er speciaal omgegaan moet worden met deze elektrische en elektronische apparatuur.  
 Producten die met dit symbolon zijn aangegeuld kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Zij moeten op een speciale manier verwerkt, gerecycled en geëlimineerd worden.  
 Producten die met dit symbolon zijn aangegeuld mogen niet worden weggegoeld met ander afval.  
 Gebruikte of beschadigde (na de garantie periode) apparatuur moet worden afgevoerd op de desbetreffende verzamelplaats in uw gemeente.

Marcarea cu simbolul containerului pentru deseurii tăiat indică necesitatea gestionării speciale cu echipamentele electrice și electronice uzate.  
 Produsele marcate cu acest semn pot fi dăunătoare mediului. Acestea necesită o formă specială de procesare, reciclare și neutralizare.  
 Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeurii.  
 Echipamentele uzate sau defectate după perioada de garanție trebuie preluate la punctele de colectare a echipamentelor uzate.

Oznaczenie symbolu przekreślonego kosza wskazuje na potrzebę osobistego zachowania z opotrzebowanym elektrycznym i elektronicznym sprzętem.  
 Wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem mogą być szkodliwe dla środowiska. Wymagają osobistą formę spracowania, recyklingu i likwidacji.  
 Wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem nie mogą być wyrzucone razem z innymi odpadami.  
 Wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem po okresie gwarancji należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Oznaka s simbolom prekritizanega zabojnika za odpadke označuje potrebnost posebnega ravnanja z odrahljeno električno in elektronsko opremo.  
 Izdelki, ki so označeni s tem znakom, so lahko škodljivi za okolje. Zanje se zahtevajo posebne oblike predelave, reciklaže in nevtralizacije.  
 Izdelkov, označenih s tem simbolom, se ne sme odstranjati skupaj z drugimi odpadki.  
 Opremo, ki je po poteku garancijskega roka odrahljena ali poškodovana, je treba predati na ustrezno mesto zbiranja odpadkov.

Ruukattu kierrätysymboli ilmaisee, että loppuun kulutettu elektroniikka ja elektroniset laitteet tulee käsitellä niille kuuluvalla tavalla.  
 Tällä symbolilla varustettuja tuotteita voi vait olla ympäristölle haitallisia. Ne vaativat erikoistunten prosessoinnin, kierrätyksen ja hävittämisen.  
 Tällä symbolilla varustettuja tuotteita ei voida hävittää muun tavalla yhteydessä.  
 Loppuun kuluneet laitteet tai takuuaika ulkopuolella vahingoittuneet laitteet tulee hävittää asianmukaisen jätteenkeräyspisteen kautta.

Symbolen med en överkryssad soptunna indikerar att slitta elektriska och elektroniska apparater måste hanteras på rätt sätt.  
 Produkter med denna symbol kan vara skadliga för miljön. De kräver speciell bearbetning, återvinning och bortskaffande.  
 Produkter med denna symbol får inte kasseras tillsammans med annat avfall.  
 Slitta apparater eller apparater som är skadade efter garantiperioden måste kasseras genom lämplig avfallsuppsamlingsplats.

Et miljømærke med et overkrysset affallsbeholder betyr at forbrukt elektrisk og elektronisk utstyr må håndteres på en spesiell måte.  
 Utredning, resirkulering og uskadeliggjøring av disse.  
 Produkter merket med dette symbolet må ikke kastes sammen med annet avfall.  
 Forbrukt eller skadet utstyr etter utløp av garantiperioden må leveres til et godkjent avfallsmottak.

Znak přerývaného murosneho baika ukazuje na potrebu osobitného zachovania s opotrebovaným elektrickým a elektroniczným zariadením.  
 Izdelnia, pomenované týmto znakom, môžu prichiniť vradu okruhujucej srede. Oni trebiuť aplikovania osobných metódou utlizácie, prerabotky a obezpečovania.  
 Izdelnia, pomenované týmto znakom, nelia sa vyhazovať vmedste s druhými odpadmi.  
 Kacozovane alebo poškodovane zariadenie po istčení garancijného srodka, sledujet sdať v soodvetstvujúcej punkt sbrora odpadov.

Oznaczenie symbolu przekreślonego kosza wskazuje na potrzebę osobistego zachowania z opotrzebowanym elektrycznym i elektronicznym sprzętem.  
 Wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem mogą być szkodliwe dla środowiska. Wymagają osobistą formę spracowania, recyklingu i likwidacji.  
 Wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem nie mogą być wyrzucone razem z innymi odpadami.  
 Wyrobki oznaczone tymto oznaczeniem po okresie gwarancji należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.